

索引	470
----------	-----

索引の使いかた

機能名やキーワードを列挙した索引には、「五十音目次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」などの操作については、まず1階層目（太字）の機能名やキーワードで検索したのち、2階層目の索引項目から探してください。

〈例〉キャラ電をダウンロードしたいとき

キャラ電	
移動	322
削除	325
詳細情報参照／変更	323
ソート	325
ダウンロード	182

ア行

アイコン一覧	33, 35
アフターサービス	452
アラーム音	94
アラーム自動電源ON設定	340
アルバム	321
アルバム再生	323
追加／削除	321
データの移動	322
データのコピー	323
暗証番号	110
アンテナアイコン設定	106
位置提供可否設定	289
イミテーションコール	350
イヤホン切替設定	357
イヤホンスイッチ発信設定	356
イヤホンスイッチ発信／応答	357
イルミネーション設定	106
インターネット接続	174
インフォメーション表示設定	194
ウォーキング／Exカウンター	355
情報表示	356
設定	355

うた文字

歌詞設定	238
ダウンロード	233
うた・ホーダイ	232
英語ガイドダンス	384
英語表示	108
エニーキーアンサー設定	74
絵文字入力	428
一覧	428
エリアメール→緊急速報「エリアメール」	134
遠隔カスタマイズ	133
遠隔初期化	385
遠隔操作設定	402
遠隔操作設定（海外）	402
お預かりセンター→ケータイデータお預かりサービス	74
応答保留	74
応答保留ガイドダンス設定	74
オート着信設定	357
オートフォーカス	202
オートローテーション	52
オートGPS	292
オートGPS動作設定	292
オールロック	114
おサイフケータイ	274

お知らせタイマー	338
オプション・関連機器	441
オペレータ名表示設定	400
おまかせロック	115
親子モード	127
親子モード設定	127
各種利用制限	127
パスワード変更	127
ワンタッチアラーム	127
オリジナル証明書	186
オリジナルマナーモード	95
音楽再生音優先設定	241
音声自動再発信	79
音声設定（ワンセグ）	225
音声メモ	
再生	77
削除	77
通話中録音	73
待受中録音	351
利用	77
音量設定	91

カ行

解除スライド	126
--------	-----

ガイドンスボタン	47	シーン・効果	208	ダウンロード	182
ガイド表示領域	36	自動シーン認識	201	フォルダ追加／削除	321
外部接続端子	29	自動縦横判定	207	利用	102
開閉操作音	93	シャッター音	93	きせかえメニュー	
開閉ロック	123	ズーム	206	カスタマイズ	104
顔文字一覧	436	スマイルファインダー	203	メニュー画面	42
各社発行証明書	186	静止画撮影	198	キャッチホン	383
各種設定リセット	133	静止画詳細設定	207	キャラ電	
画像		静止画保存枚数	461	移動	322
アップロード	183	接写撮影	207	削除	325
アルバム追加／削除	321	設定の初期化	208	詳細情報参照／変更	323
移動	322	セルフタイマー	204	ソート	325
画像の利用	300	タッチオートフォーカス	202	ダウンロード	182
ケータイデータお預かりサービス	130	ちらつき調整	208	動作設定	311
コピー	323	手ぶれ補正	208	表示	310
削除	325	動画撮影	200	フォルダ追加／削除	321
詳細情報参照／変更	323	動画撮影時間	461	今日は何の日／今日の歴史	354
スライドショー	300	動画／録音詳細設定	207	緊急速報「エリアメール」	166
ソート	325	トラッキングフォーカス	202	受信	166
ダウンロード	182	品質	207	設定	166
動作設定	299	ファイルの詳細	196	クイック検索	336
バラバラマンガ作成	300	フルオート撮影	203	検索サービス	338
表示	298	フレーム	206	クイックズーム	152
編集	300	ホワイトバランス	208	クイックダイヤル	88
画像／名前表示切替		歪み補正	209	クイック返信設定	162
電話帳	86	ライト	206	クイック返信本文登録	162
プロフィール情報	349	連続撮影	204	クイックメール	147
メール送受信履歴	158	連続パノラマ撮影	204	グループ別発信設定	87
リダイヤル／着信履歴	66	4コマ撮影	204	警告音	94
かな入力方式		画面オフ	125	ケータイデータお預かりサービス	130
一覧	427	画面オフロック	124	自動更新機能	130
カメラ	29, 196	画面切替メニュー	336	圏外	60
明るさ	208	画面設定 (ワンセグ)	225	圏内自動送信	146
オートフォーカス	202	画面メモ	180	公共モード (電源OFF)	75
顔検出	203	カレンダー→スケジュール帳		公共モード (ドライブモード)	75
画質	207	簡易ライト	349	国際ダイヤルアシスト設定	69
画像サイズ	207	キー／タッチ確認音	93	国際電話 (WORLD CALL)	
カメラ機能切り替え	209	きせかえツール		受ける	73
鏡像表示	206	移動	322	受ける (テレビ電話)	73
共通再生モード	209	削除	325	かける	68
グリッド	209	詳細情報参照／変更	323	かける (テレビ電話)	68
サーチミーフォーカス	203	スペシャルモード	104	国際ダイヤルアシスト設定	69
サイズ制限	207	ソート	325	発信オプション	69

国際電話 (WORLD WING)	
受ける	399
受ける (テレビ電話)	399
かける	398
かける (テレビ電話)	398
国際ダイヤルアシスト設定	398
発信オプション	398
国際ローミング→WORLD WING	
個別着信設定	86
コンテンツ移行対応	308

サ行

サーチミフォーカス	203
在圏状態表示	400
再生設定 (ワンセグのビデオ)	226
再接続アラーム音	94
最大保存・登録・保護件数	462
超えたとき	326
サイドキー長押し設定	348
サウンドレコーダー	201
撮影お知らせランプ	29
サブアドレス設定	70
サブメニュー操作	43
シークレット検索	84
シークレット属性	
スケジュール	345
データBOXのフォルダ、アルバム	321
電話帳	88
電話帳 (グループ)	88
ブックマークフォルダ	179
メールフォルダ	155
自局電話番号	62
辞書	373
ダウンロード	182
視聴予約	223
辞典	354
自動更新機能	130
自動シーン認識	201
自動電源ON/OFF設定	338
自動読取機能設定	281
時報設定	106
指紋認証	112

削除	114
登録	113
認証操作	114
指紋のみ認証設定	114
車載ハンズフリー	71
シャッター音	93
充電	57
充電確認音	94
充電時間	57
充電端子	29
受信結果画面	147, 163, 168
受信中画面	147, 163, 168
受信レベル	60
受信・自動送信表示設定	163
受信/拒否設定	163
受話音量	92
通話中の調整	72
受話口	29
省電力設定	101
証明書	186
ダウンロード	187
照明/キーバックライト設定	100
明るさ調整	100
画面オフ時間設定	100
キーバックライト設定	100
照亮点灯時間設定	100
ショートカット操作	41
初期設定	61
署名	
自動挿入設定	160
挿入 (i モードメール)	138
挿入 (SMS)	167
登録	160
新規起動メニュー	336
新着アニメ	107
新着情報	44
人物画像表示設定	99
スイッチ付イヤホンマイク	356
スーパーはっきりボイス3→はっきりボイス	
スキャン機能	457
自動更新設定	458
バージョン表示	459
パターンデータの更新	458

スキャン機能設定	458
スクリーン設定	101
スケジュール	
ケータイデータお預かりサービス	130
ダウンロード	182
登録	342
スケジュール音	94
スケジュール帳	341
アラーム初期値設定	343
カレンダー画面	341
休日/曜日休日/祝日設定	342
クイックスケジュール	343
コピー/貼り付け・削除・編集・メール操作	344
詳細画面	344
スケジュールアラーム	342
スケジュール帳表示設定	342
デイリービュー画面	344
登録	342
登録件数確認	341
用件別表示	344
i スケジュール	345
ステレオ効果設定	92
スピーカー	29
スペシャルモード	104
スマイルファインダー	203
静止画	
撮影	198
表示	298
編集	300
静止画撮影画面	197
赤外線通信	326
受信	328
送信	327
リモコン機能	329
赤外線ポート	29
セキュリティスキャン→スキャン機能	
セキュリティランダム設定	126
接続先設定	186
セルフタイマー	204
セルフモード設定	116
セレクトメニュー	348
メニュー画面	42

操作確認音	93
送達通知	169
送話口	29
その他→Word、Excel、PowerPoint	
ソフトウェア更新	454
自動更新	455
自動更新設定	454
即時更新	456
ソフトウェア更新画面	455
予約更新	456

タ行

タイマー (「T」)	
ブッシュ信号	70
ダイヤル発信制限	118
ダウンロード辞書	373
卓上ホルダ	58
タスク表示領域	35
タッチキー入力	376
タッチ操作	46
タッチパネル	29, 44
タッチ用メニューボタン	47
タッチロック	126
ダブルタップ	52
端末暗証番号	110
端末暗証番号変更	111
地図	285
着うたフル®	
再生	236
ダウンロード	233
着信音	91
着信許可／拒否設定	128
着信履歴	
一覧画面／詳細画面	65
削除	66
表示	65
利用	66
着モーション	91
着もじ	67
削除	68
修正	68
登録	68

発信オプション	68
メッセージ表示設定	68
チャネル設定	215
中国語入力	378
追加サービス (USSD登録)	391
ツータッチサイト	179
ツータッチ i アプリ	265
通話時間	351
通話中音声メモ	73
通話中クローズ設定	74
通話中着信音	73
キャッチホン	383
通話中着信設定	385
通話中の着信動作選択	385
通話中保留	71
通話品質アラーム音	94
通話保留音	94
通話料金	351
上限通知アイコン消去	352
通話料金自動リセット設定	351
通話料金上限通知	352
使いかたガイド	53
ディスプレイ	29, 33
ガイド表示領域	36
照明設定	100
スクリーン設定	101
タスク表示領域	35
データ一括削除	133
データ送受信設定	330
データ通信	404
データ転送	
OBEX™通信	404
データ転送モード中	33
データ放送	220
手書きスナップ	303
手書き文字入力	374
テキストメモ	353
アイコン別表示	353
完了状態別表示	353
ケータイデータお預かりサービス	130
デコメアニメ®	142
デコメール®	140
デコメ®ピクチャ	140

デュアル時計設定	400
デュアルネットワークサービス	384
テレビ電話	64
受ける	73
受ける (海外利用)	399
映像／画像設定	78
かける	64
かける (海外利用)	398
画面表示設定	78
キャラ電	77
テレビ電話画像選択	79
テレビ電話切替機能通知	79
テレビ電話使用機器設定	80
テレビ電話着信音	91
番号別	390
テレビ電話着信設定	90
テレビ電話動作設定	79
テレビリンク	220
電源	
アラーム自動電源ON設定	340
自動電源ON／OFF設定	338
電源OFF時ICロック設定	276
電源ON／OFF	60
伝言メモ	
クイック伝言メモ	76
再生	76
削除	77
設定	76
利用	77
伝言メモ応答ガイダンス設定	76
伝言メモ応答時間設定	76
転送でんわサービス	383
転送でんわ (海外)	401
電卓	352
電池	
充電	57
充電時間	57
使用時間	57
電池アイコン設定	105
電池アラーム音	94
電池残量	59
電池バックの取り付け／取り外し	55

添付ファイル		電話帳検索	84	ドコモ証明書	186
受信	150	ロケットサーチ	85	ドコモへのお問い合わせ	385
送信	144	電話帳検索優先設定	84	トラッキングフォーカス	202
添付ファイル自動再生設定	162	電話帳登録		トルカ	277
電話		画像	83	移動・削除・ソート・添付・表示	278
受ける	73	FOMAカード電話帳	83	ケータイデータお預かりサービス	130
受ける（海外利用）	399	FOMA端末電話帳	82	検索	279
かける	64	電話帳2in1設定		取得	277
かける（海外利用）	398	電話帳修正	86	ダウンロード	182
キャッチホン応答	383	電話帳登録	83	トルカ件数確認	280
着信画像設定	98	電話発信画像設定	98	フォルダ作成／削除	280
通話中の音声電話発信	383	電話番号表示	62	トルカ取得確認設定	280
通話中の着信画面優先表示	74	電話／テレビ電話切替	72	トルカ振り分け設定	281
発信オプション	67	電話／メール着信時設定	122	トルカ（詳細）	277
発信画像設定	98	問い合わせ画像設定	99	ダウンロード	278
電話着信音	91	動画再生ソフト	442	表示中の操作	279
番号別	390	動画撮影画面	197		
電話着信画像設定	98	動画自動再生設定	192		
電話着信設定	90	動画メモ	73		
電話帳		通話中録画	73		
一覧画面	84	動画／i モーション			
グループ設定	87	アップロード	183		
グループ別発信設定	87	アルバム追加／削除	321		
ケータイデータお預かりサービス	130	移動	322		
検索	84	キャプチャ	307		
コピー	87	ケータイデータお預かりサービス	130		
個別着信設定	86	コピー	323		
削除	88	サイズ切り出し	308		
シークレットコード設定	86	再生	303		
シークレット属性	88	削除	325		
修正	86	撮影	200		
種類	82	詳細情報参照／変更	323		
詳細画面	85	選択切り出し	307		
電話帳2in1設定（修正）	86	ソート	325		
電話帳2in1設定（登録）	83	動画／i モーションの利用	306		
電話番号／メールアドレス入替え	86	動作設定	305		
登録件数確認	88	プレイリスト	305		
登録（FOMAカード）	83	編集	307		
登録（FOMA端末）	82	同報送信	139		
発信オプション	67	トータルカスタマイズ	105		
発番号設定	86	特殊記号一覧	433		
メモリ番号入替え	86	時計表示設定	108		
FOMAカード／FOMA端末へコピー	87	ドコモケータイdatalink	407		

ナ行

なめらか表示	219
認証操作	
指紋認証	112
端末暗証番号	110
ネットワーク暗証番号	110
ネットワークサーチ設定	399
ノイズキャンセラ設定	71

ハ行

バーコードリーダー	210
パーソナルデータロック	117
バイブレーション設定	92
背面自動点灯設定	101
背面ディスプレイ	38
パケット通信	404
パケット通信中着信設定	80
パスワード変更	127
パスワードマネージャー	373
パスワード（子供用）	110
パソコンとFOMA端末の接続	320
はっきりボイス	72
バックアップ	318
バックグラウンド再生	
ミュージックプレーヤー	232

Music&Videoチャンネル	228
発信オプション	67
発信者番号通知設定	62
発信者番号通知 / 非通知	
発信オプション	67
発番号設定	86
186 / 184	67
発信番号表示設定	99
発番号なし動作設定	128
ハルスチェッカー→ヘルスチェッカー	
番号サービス	441
番号通知お願いサービス	384
番号通知お願い (海外)	402
ハンズフリー	
通話	71
メモ再生 (音声メモ)	77
メモ再生 (伝言メモ)	76
日付時刻設定	61
表示メニュー設定	102
ファイル制限	324
フェムトセル機能	363
フォーカスモード	44
フォルダ	321
追加 / 削除	321
フォント	
ダウンロード	182
フォント選択	107
不在着信	66
不在着信お知らせ	106
ブックマーク	178
ケータイデータお預かりサービス	130
ツータッチサイト	179
ブッシュ信号 (DTMF) 送出	70
プライバシービュー	100
レベル設定	100
プライバシーモード	118
一時解除	122
シークレット反映	122
プライバシーモード起動設定	120
ブラウザ画面	174
ブリンストール i アプリ	249
いっしょにデコ	254
株価アプリ	262

ケータイ脳カストレッチング2	252
対戦バスルボブル -Light Edition-	250
タッチDEゲームバック	252
タッチDE対戦ボウリング	251
地図アプリ	260, 287
ドコモ料金案内	263
ドラゴンクエストもっと不思議のダンジョン	
MOBILE	250
ドラゴンクエストⅢ	250
日英版しゃべって翻訳 for F	253
ピックアップ機能付きケータイ	264
プチプチズーキーパー ver.F	252
ヘルスチェッカー	258
マクナルド トクするアプリ	262
もじびったん歩き旅	250
モバイルAMCアプリ	264
モバイルGoogleマップ	255
モバイルSuica登録用iアプリ	258
桃太郎電鉄WORLD遠距離対戦版2年決戦	251
ヨドバシゴールドポイントカード	264
楽オク☆アプリ	261
リッジレーサーズVS trial version	251
ロケーションリーダー	255
ロジックバスルF	252
DCMXクレジットアプリ	257
ETGAスウィングレッスン	253
FOMA通信環境確認アプリ	263
Gガイド番組表リモコン	256
Googleモバイル	263
iアバターメーカー	254
iアプリバンキング	261
iD 設定アプリ	257
iウォッチ	260
ROID ウィジェット	260
Start! iウィジェット	260
VoiceShelf for F	253
@Fケータイ応援団INFO	259
ブルーレイディスクレコーダー連携	309
フルブラウザ→iモード / フルブラウザ	
プレフィックス設定	70
発信オプション	70
プロフィール情報	
確認	62

詳細確認	349
詳細画面	349
登録	349
Bナンバー取得	387
ベーシックメニュー	
カスタマイズ	104
メニュー画面	42
編集時自動保存設定	163
放送用保存領域	214
ポーズ (IPJ)	
ブッシュ信号	70
保証	452

マ行

マイク付リモコン	
動画 / i モーション	305
ワンセグ視聴	226
ワンセグのビデオ	334
Music	241
マイドキュメント→PDFデータ	
マイビクチャ	
アルバム追加 / 削除	321
移動	322
画像の利用	300
コピー	323
削除	325
詳細情報参照 / 変更	323
スライドショー	300
ソート	325
動作設定	299
バラバラマンガ作成	300
表示	298
編集	300
マイメニュー	173
待受画面	60
待受画面設定	
アンテナアイコン設定	106
カレンダー / 待受カスタマイズ	97
電池アイコン設定	105
時計表示設定	108
待受画面選択	96
モード別待受画面	390

i アプリ待受画面.....	97	プレイリスト一覧画面.....	234	削除.....	164
待受ショートカット.....	346	プレーヤー画面.....	235	受信.....	163
待受ショートカット設定.....	347	保存.....	233	受信・自動送信表示設定.....	163
待受タッチボタン.....	46	リピート再生.....	236	ソート.....	165
待受中音声メモ.....	351	Dolby Mobile.....	236	添付ファイルの表示・保存.....	165
待受貼付.....	347	WMA一括削除.....	240	問い合わせ.....	148
待受ランチャー.....	46	ムービー.....	190	表示.....	164
マチキャラ.....		迷惑電話ストップサービス.....	384	表示種別.....	165
移動.....	322	迷惑メール対策.....	163	保護.....	164
削除.....	325	メール→ i モードメール.....		メッセージ自動表示設定.....	164
詳細情報参照/変更.....	323	メールアドレス.....	62	文字サイズ.....	165
ソート.....	325	メール一覧表示設定.....	162	メニュー	42
ダウンロード.....	182	メールグループ.....	161	一覧.....	410
動作設定.....	310	メール検索.....	155	カスタマイズ.....	104
表示.....	309	メール件数確認.....	155	機能説明文表示.....	105
フォルダ追加/削除.....	321	メール作成画面.....	138	メモリ確認	325
マチキャラ設定.....	102	メール受信添付ファイル設定.....	162	メモリ登録外着信拒否	129
マナーモード.....	95	メール選択受信.....	148	メモリ別着信拒否/許可	128
オリジナルマナーモード.....	95	メール選択受信設定.....	161	メロディ	
マルチアクセス.....	336	メール選択受信設定 (海外).....	401	アルバム追加/削除.....	321
組み合わせ.....	439	メール送受信画像設定.....	99	一覧.....	426
マルチアクセス中表示.....	74	メール送受信履歴.....	158	移動.....	322
マルチタスク.....	336	メール着信音.....		ケータイデータお預かりサービス.....	130
組み合わせ.....	440	アドレス別.....	390	コピー.....	323
マルチナンバー.....	386	メール着信結果画像設定.....	99	再生.....	311
発信オプション.....	67	メール着信設定.....	90	削除.....	325
マルチリングガル利用設定.....	378	メールテンプレート.....		詳細情報参照/変更.....	323
ミュージックプレーヤー.....	232	削除.....	144	ソート.....	325
イコライザ.....	236	ダウンロード.....	144	ダウンロード.....	182
歌詞設定.....	238	利用.....	143	動作設定.....	312
画像の表示.....	240	メール振り分け設定.....	159	メール添付用メロディ.....	426
クイックプレイリスト.....	237	メール返信引用設定.....	161	メロディの利用.....	311
再生.....	236	メール連動型 i アプリ.....		メロディコール設定	93
再生制限.....	237	ダウンロード.....	245	モーションセンサー	52
シャッフル.....	236	メール・メッセージ着信音.....	91	モーションセンサー設定	53
詳細情報表示.....	239	目覚まし.....	339	文字サイズ設定.....	108
操作.....	236	目覚ましワンセグ.....	339	文字入力	366
着信音設定.....	239	目覚まし音.....	94	インライン入力.....	366
データ一覧画面.....	234	メッセージスキャン.....	458	絵文字入力.....	369
データの管理.....	237	メッセージF着信設定.....	90	顔文字入力.....	370
動作設定.....	237	メッセージR着信設定.....	90	かな漢字変換.....	367
フォルダー一覧画面.....	234	メッセージR/F.....		かな入力方式.....	367
プレイリスト.....	240	画面の見かた.....	165	記号入力.....	369

切り取り.....	371
区点コード入力.....	372
コピー.....	371
全画面入力.....	366
ダウンロード辞書.....	373
タッチキー入力.....	376
単語登録.....	372
中国語入力.....	378
定型文登録.....	371
定型文入力.....	369
データ引用.....	370
手書き文字入力.....	374
入力設定.....	374
入力モード.....	366
入力予測機能.....	368
パスワードマネージャー.....	373
貼り付け.....	371
変換学習リセット.....	369
変換候補一覧.....	367
マルチリンガル利用設定.....	378
Pinyin入力.....	378
Stroke入力.....	379
T9入力方式.....	378
2タッチ入力方式.....	373

ヤ行

ユーザ証明書.....	186
ユーザ証明書操作.....	187
優先順位	
着信イルミネーション.....	106
着信音.....	91
着信画像.....	99
名前の表示.....	82
バイブレータ.....	93
発信画像.....	99
発信者番号通知.....	62
優先ネットワーク設定.....	399
輸出管理規制.....	466
ゆっくりボイス.....	72
呼出動作開始時間設定.....	129

ラ行

ライト.....	29
ライフスタイル設定.....	96
ラストURL.....	177
ランブ.....	29
リスト幅設定.....	108
リセット	
各種設定リセット.....	133
積算通話時間.....	351
積算通話料金.....	351
プロフィール情報.....	349
メニュー.....	105
リダイヤル	
一覧画面／詳細画面.....	65
削除.....	66
表示.....	65
利用.....	66
リモート機能設定確認.....	135
リモコン機能.....	329
留守番電話サービス.....	382
留守番電話（海外）.....	401
ローミングガイダンス設定.....	400
ローミングガイダンス（海外）.....	402
ローミング時着信規制.....	401
ローミング着信通知設定.....	401
録画.....	222
録画設定.....	226
録画予約.....	223

ワ行

ワンセグ.....	214
オフタイマー.....	218
音声設定.....	225
確認表示設定リセット.....	226
画面設定.....	225
クローズ動作設定.....	226
再生設定.....	226
視聴.....	216
視聴中の操作.....	217
視聴予約.....	223
字幕の表示.....	218

縦標準画面.....	217
チャンネル設定.....	215
チャンネルリスト作成.....	215
データ放送.....	220
テレビリンク.....	220
なめらか表示.....	219
番組表 i アプリ.....	219
表示・効果設定.....	226
放送用保存領域.....	214
放送用保存領域削除.....	226
マルチウィンドウ.....	221
ユーザ設定.....	225
横画面（映像＋データ放送）.....	217
横画面（全画面）.....	217
録画.....	222
録画した静止画の動作設定.....	334
録画設定.....	226
録画データの削除.....	325
録画データの詳細情報参照／変更.....	323
録画データのソート.....	325
録画データの表示.....	333
録画予約.....	223
録画予約履歴.....	225
ワンセグからトルカ取得.....	226
ワンセグECOモード.....	219
ワンセグ視聴画面.....	217
ワンセグECOモード.....	219
ワンタッチアラーム.....	340
ワンタッチ i アプリ.....	265

英数字・記号

ACアダプタ.....	58
Bluetoothオン／オフ.....	360
Bluetooth機能.....	358
サービス選択画面.....	360
新規機器登録.....	359
接続.....	360
接続機器表示.....	362
接続待機.....	360
ダイヤルアップ登録待受.....	358
登録機器リスト.....	359
Bluetooth設定.....	362

Bluetooth通信利用.....	361	地図設定.....	294	i ウィジェット.....	271
音声・音楽再生.....	361	低電力時動作設定.....	293	i アプリ待受画面.....	267
通話.....	361	ドコモ提供サービス設定.....	292	解除.....	267
電話帳送受信.....	362	i エリアー周辺情報.....	295	i アプリ待受設定.....	97
Bluetoothバスキー.....	359	GPS測位鳴動音.....	93	i ウィジェット.....	270
Bookmark→ブックマーク.....		GPS対応 i アプリ.....	287	ウィジェットアプリ一覧画面.....	271
CA証明書.....	186	HOLD.....	122	ウィジェットアプリ操作画面.....	271
Date To形式.....	353	i アプリ.....	244	起動.....	271
DCアダプタ.....	59	異常終了履歴.....	269	ダウンロード.....	272
DTMF送出.....	70	位置情報利用設定.....	247	i ウィジェット画面.....	271
Excel→Word、Excel、PowerPoint.....		移動.....	268	i ウィジェット効果音設定.....	272
FeliCa.....		オートGPS優先設定.....	267	i ウィジェットローミング設定.....	272
おサイフケータイ.....	274	音量設定.....	248	i コンシェル.....	193
FirstPass.....	187	起動.....	245	インフォメーション.....	194
FirstPass対応ページ接続.....	173	削除.....	268	インフォメーション表示設定.....	194
Flash.....	177	自動起動失敗履歴.....	266	ケータイデータお預かりサービス.....	130
FOMAカード.....		自動起動情報登録.....	265	i コンシェル着信音.....	91
暗証番号.....	54	自動起動設定.....	265	i スケジュール.....	
セキュリティ機能.....	54	照準点灯時間設定.....	248	ダウンロード.....	182
取り付け/取り外し.....	53	セキュリティエラー履歴.....	247	表示・操作.....	345
FOMAカード動作制限機能→FOMAカードセキュリティ機能.....		ソフト一覧.....	245	i チャネル.....	192
GPS.....		ソフトからのオートGPS設定.....	247	i チャネル初期化.....	193
位置情報送信メニュー.....	286	ソフト件数確認.....	245	i チャネル設定.....	193
位置情報貼り付けメニュー.....	286	ソフト詳細情報.....	247	i チャネル表示.....	192
位置情報付加メニュー.....	286	ソフト情報表示設定.....	245	i モーション.....	190
位置情報利用メニュー.....	286	ソフト動作設定.....	247	i モーションメール.....	144
位置提供.....	288	ソフトの並べ替え.....	269	i モーション・ムービー.....	
位置提供可否設定.....	289	ダウンロード.....	244	取得.....	190
位置履歴.....	293	地図設定.....	247	i モード故障診断サイト.....	453
イマドコかんたんサーチ.....	295	通信設定.....	247	i モード問い合わせ.....	148
イマドコサーチ.....	295	電子コンパス.....	248	i モード問い合わせ設定.....	161
オートGPS.....	292	トレース情報.....	246	i モードパスワード.....	110
オートGPS動作設定.....	292	バージョンアップ.....	268	i モードパスワード変更.....	173
オートGPS履歴.....	293	バイブレート設定.....	248	i モードメール.....	138
ケータイデータお預かりサービス.....	130	番組表ボタン設定.....	247	宛先種別.....	139
現在地確認.....	285	フォルダ作成/削除.....	268	宛先追加（同報送信）.....	139
現在地確認後動作設定.....	287	プリインストール i アプリ.....	249	一覧表示設定.....	162
現在地通知.....	291	モーショントラッキング.....	249	移動.....	155
設定サービス一覧.....	292	i アプリコール.....	266	画面の見かた.....	152
測位動作設定.....	294	i アプリコール設定.....	247	既読/未読の変更.....	156
測位モード設定.....	294	i アプリコールダウンロード設定.....	267	クイック返信設定.....	162
地図.....	285	i アプリコール履歴.....	267	クイック返信本文登録.....	162
		i アプリTo.....	267	クイックメール.....	147

ケータイデータお預かりサービス	130	ショートカット	185	フォルダ構成	313
検索	155	タブ操作	176	フォルダ追加／削除	321
圏内自動送信	146	電話帳登録	175	FOMA端末からの移動／コピー	315
コピー	157	動画自動再生設定	192	FOMA端末への移動／コピー	316
削除	156	ドラッグモード	176	microSDパスワード	111
作成・送信	138	フルブラウザ	174	microSDパスワード設定	320
受信	147	フルブラウザ設定	184	Music&Videoチャンネル	228
受信・自動送信表示設定	163	フルブラウザ利用設定	185	移動	322
受信／拒否設定（迷惑メール対策）	163	フレーム	176	再生	229
選択受信	148	ポインター	176	再生制限	230
選択受信添付ファイル	152	ポインター表示設定	185	ソート	325
ソート	156	文字コード変換	176	チャプター一覧	231
転送	149	iモード	172	データの削除	325
添付ファイル（受信）	150	iモード設定	184	データBOX	231
添付ファイル（送信）	144	iモード設定リセット	186	配信番組の移動	231
電話帳登録	157	iモードブラウザ設定	184	配信番組の削除	231
電話発信	157	iモードボタン設定	185	番組情報	231
問い合わせ	148	URL表示	175	番組設定	228
表示種別	156	ICオーナー確認	275	フォルダ追加／削除	321
フォルダ作成／削除	155	iCお引っこしサービス	275	Music&Videoチャンネル画面	228
フォルダ内メール件数	155	ICカードオートロック設定	276	Music&Videoチャンネルプレーヤー画面	229
ブックマーク登録	157	ICカードからトルカ取得	280	OFFICEED	391
編集	147	ICカードロック	276	PDFデータ	
編集時自動保存設定	163	ICカードロック解除予約	276	移動	322
返信	149	ICカードロック時動作設定	276	コピー	323
保護	156	iC通信	326	削除	325
保存	146	受信	328	詳細情報参照／変更	323
メールアドレス表示	155	送信	327	ソート	325
メールグループ	161	ISP接続通信	186	ダウンロード	182
メール送受信履歴	158	Mail To	183	動作設定	331
メール振り分け設定	159	Media To	183	表示	330
文字サイズ	162	microSDカード	312	フォルダ追加／削除	321
iモード・メール設定	401	移動	322	Phone To（AV Phone To）	183
iモード／フルブラウザ		カードチェック	320	PINロック解除	112
画像表示設定	185	コピー	323	PINロック解除コード	111
画面の操作	175	使用状況	319	PIN1コードON／OFF	111
画面の見かた	174	情報更新	319	PIN1コード／PIN2コード	110
共通設定	185	初期化	319	変更	112
切り替え	174	初期化（microSDパスワード設定あり）	320	PowerPoint→Word、Excel、PowerPoint	
検索	176	データ表示	316	RSSリーダー	181
コピー／貼り付け	176	取り付け／取り外し	313	RSS登録	181
サウンド設定	185	パソコンから操作	320	SAR	463
証明書	186	バックアップ	318	Select language	108

SMS	167	在圏状態表示	400
移動／コピー（FOMAカードへ）	169	デュアル時計設定	400
画面の見かた	152	ネットワークサーチ設定	399
クイックメール	147	ネットワークサービス	401
削除（FOMAカード）	170	メール選択受信設定（海外）	401
削除（FOMA端末）	156	優先ネットワーク設定	399
作成・送信	167	ローミングガイドランス設定	400
受信	168	ローミング時着信規制	401
受信・自動送信表示設定	163	ローミング着信通知	401
設定	169	i モード・メール設定	401
転送	149	3G/GSM切替	400
問い合わせ	169	2in1	386
表示（FOMAカード）	169	送信者アドレス切替	387
表示（FOMA端末）	152	ナンバー指定発信	387
編集	168	Bナンバーの取得	387
返信	149	2in1 設定	389
保護	156	3G/GSM切替	400
保存	167	3G-324M	64
メール振り分け設定	159	64Kデータ通信	404
SMS To	183		
SSL／TLSページ接続	173		
URL入力	178		
URL入力履歴	178		
USBモード設定	320		
USSD登録	391		
Web To	183		
WMA一括削除	240		
WMAファイル			
再生	236		
保存	233		
Word、Excel、PowerPoint			
移動	322		
コピー	323		
削除	325		
詳細情報参照／変更	323		
ソート	325		
ダウンロード	182		
動作設定	332		
表示	331		
フォルダ追加／削除	321		
WORLD WING			
オペレーター名表示設定	400		
概要	394		

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

■ i モードから i Menu ⇒ お客様サポート ⇒ お申込・お手続き
⇒ 各種お申込・お手続き パケット通信料無料

■ パソコンから My docomo (<http://www.mydocomo.com/>) ⇒ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID / パスワード」が必要となります。
- ※ 「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によりご利用にならない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用にならない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではなく、ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■ 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいた可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使用になる場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

● 公共モード（ドライブモード／電源OFF）

電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような所（電車、バス、映画館など）にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話が切断されます。→P75

● 伝言メモ

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音／録画します。→P76

● 着信バイブレータ

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。→P92

● マナーモード／オリジナルマナーモード

キー／タッチ確認音や着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消します（マナーモード）。→P95
マナーモードの動作を変更することもできます（オリジナルマナーモード）。→P95

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **151** (無料) ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

※一般電話などからはご利用になれません。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。
ドコモホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/> i モードサイト i Menu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

海外での紛失、盗難、精算などについて〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号(表1) **-81-3-5366-3114*** (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F-01Bからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) **-800-0120-0151***

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P397をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **113** (無料) ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

海外での故障に関して〈ネットワークオペレーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号(表1) **-81-3-6718-1414*** (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F-01Bからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) **-800-5931-8600***

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P397をご覧ください。



環境保全のため、不要になった電池は
NTTドコモまたは代理店、リサイクル
協力店などにお持ちください。



大豆油インキを使用しています。

販売元 株式会社NTTドコモ
製造元 富士通株式会社

2009.11 (1.2版)
CA92002-5682